

SWISS+TECH™

BodyGard®

Purse Light & Alarm

Pull tab before use!

- Attach to interior of handbag using clip.
- Use lanyard to connect unit to purse strap for easy access.
- Wear around neck or clip to a stroller to provide extra light and security when walking.



Purse Light

- Press button once to turn on flashlight.
- Press once again to turn off.



Lanyard

- To attach, slide the small lanyard loop through the slot in the clip, then pull the lanyard through that small loop:



- To disconnect lanyard, squeeze tabs on black plastic connector:



Sonic Alarm

TO TURN OFF SONIC ALARM – HOLD BUTTON FOR 2 SECONDS

- Press the red alarm button once to activate.
- Press and hold for 2 seconds to turn off.


CAUTION:
Device emits loud noise to ward off attack. DO NOT place near ears!

NOTE:
Be sure speaker hole on front is not obstructed.



Replacing the Batteries

- Use a small Phillips screwdriver to open the battery compartment on the back (screw remains in the battery cover).
- Replace the old batteries with identical LR44 button cell batteries.
- Replace cover, do not overtighten screw.



LR44
Button Cell
Batteries

BATTERY WARNINGS:

This product contains button batteries.

IF SWALLOWED, batteries could cause severe injury or death in just 2 hours.

SEEK MEDICAL ATTENTION IMMEDIATELY.

- Always purchase the correct size and grade of battery most suitable for the intended use.
- Clean the battery contacts and also those of the device prior to battery installation.
- Ensure the batteries are installed correctly with regard to polarity (+ and -).
- Remove used batteries promptly.
- Replace all batteries of a set at the same time.

Limited LIFETIME Warranty

This product is covered by a Limited Lifetime Warranty to the original purchaser in that this product is free from defects in workmanship and materials. During the warranty period, this product will either be repaired or replaced with a product of equal or greater value, excluding any custom engraving or printing.

Damage through normal wear and tear (including battery expiration and surface coatings), repair or alteration, misuse, abuse, neglect, accident, improper storage and handling, fire, negligence, improper cleaning, circumstances not directly attributable to manufacturing defects, or act of God is not included. THIS WARRANTY IS IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO, IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR USE.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state. Simply return your SWISS+TECH® brand product postpaid and insured to:

Swiss+Tech Products
30725 Solon Industrial Pkwy
Solon, OH 44139 USA

Made in China. BODYGARD® is a registered trademark and **SWISS+TECH™** and **ST™** are trademarks of Swiss+Tech Products. Specifications are subject to change without notice.

©2011 Swiss+Tech Products, Solon, OH 44139 USA

SWISS+TECH™ www.swisstechtools.com
800-414-8799

ST74064 Rev. A

SWISS+TECH™

BodyGard®

Lampe et alarme pour sac à main

Tirez sur la languette avant toute utilisation!



- Attachez le dispositif à l'intérieur du sac à main au moyen du clip.
- Utilisez la dragonne pour accrocher le dispositif à la courroie du sac à main et y accéder facilement.
- Portez le dispositif autour du cou ou fixez-le sur une poussette afin d'assurer plus d'éclairage et de sécurité en marchant.

Lampe pour sac à main

- Appuyez une fois sur le bouton pour allumer la lampe de poche.
- Appuyez de nouveau pour l'éteindre.



Dragonne

- Pour attacher, glissez la petite boucle de la dragonne dans la fente du clip, puis tirez la dragonne à travers cette petite boucle :



- Pour décrocher la dragonne, appuyez sur les languettes du connecteur en plastique noir :



Alarme sonore

POUR ARRÊTER L'ALARME SONIQUE – APPUYEZ SUR LE BOUTON SANS LE RELÂCHER DURANT 2 SECONDES



- Appuyez une fois sur le bouton rouge pour activer l'alarme.
- Appuyez sur le bouton sans le relâcher durant 2 secondes pour l'arrêter.

MISE EN GARDE :


Le dispositif émet un signal très bruyant pour faire fuir tout agresseur. NE le mettez PAS près des oreilles!

REMARQUE :

Vérifiez que l'orifice du haut-parleur à l'avant n'est pas obstrué.

Remplacement des piles

- Utilisez un petit tournevis cruciforme pour ouvrir le logement des piles à l'arrière (la vis reste dans le couvercle du logement des piles).
- Remplacez les piles usées par des piles boutons LR44 identiques.
- Remettez le couvercle, ne serrez pas trop la vis.



Piles boutons LR44

AVERTISSEMENTS RELATIFS À L'USAGE DES PILES :

Ces produits contiennent des piles boutons. **SI AVALÉES**, ces piles peuvent provoquer de graves blessures ou la mort en à peine 2 heures. **CONSULTEZ UN MÉDECIN IMMÉDIATEMENT.**

- Achetez toujours une pile de la taille et de la qualité convenant le mieux à l'usage prévu.
- Nettoyez les contacts de la pile ainsi que ceux de l'appareil avant d'installer la pile.
- Assurez-vous que les piles sont installées selon la polarité correcte (+ et -).
- Retirez promptement les piles usées.
- Remplacez toutes les piles d'une même série en même temps.

Garantie limitée à vie

Ce produit est garanti à vie à l'acheteur initial contre tout défaut de matériau ou de fabrication. Durant la période de garantie, ce produit sera réparé ou remplacé par un produit de valeur égale ou supérieure, hormis les gravures ou impressions personnalisées.

Les dégâts dus à l'usage normale (notamment l'usure des piles et les revêtements de surface), à une réparation ou une modification, à un mauvais usage, à un abus, à une négligence, à un accident, un entreposage et une manipulation inappropriés, au feu, à un nettoyage non approprié, à des circonstances non attribuées directement à des défauts de fabrication ou à un cas de force majeure sont exclus.

CETTE GARANTIE REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, ENTRE AUTRES, TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE VALEUR MARCHANDE OU D'ADEQUATION À UN USAGE PARTICULIER.

Cette garantie vous confère des droits légaux spécifiques ainsi que d'autres droits variant d'un État à l'autre. Renvoyez simplement votre produit de marque SWISS+TECH® affranchi et assuré à l'adresse suivante :

Swiss+Tech Products
30725 Solon Industrial Pkwy
Solon, OH 44139 USA

Fabriquée en Chine. BODYGARD® est une marque déposée et **SWISS+TECH™** et **ST™** sont des marques des commerces de Swiss+Tech Products. Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis.

©2011 Swiss+Tech Products, Solon, OH 44139 USA

www.swisstechtools.com
800-414-8799

ST74064 Rev. A